

## Kit completo para inyección de gas

### El Kit completo para inyección de gas es un accesorio del Detector de fugas de hidrógeno Extrima con certificación EX

El Kit completo para inyección de gas es un accesorio del Detector de fugas de [hidrógeno Extrima con certificación EX](#) que permite la inyección de gas trazador en fugas de combustible durante el mantenimiento de aeronaves. El kit ofrece un conjunto completo con todos los accesorios necesarios para una detección de fugas eficaz en las condiciones más diversas, todo ello en un elegante y resistente maletín de transporte. El equipo incluye almohadillas de inyección, un Kit adaptador de inyección para reparaciones y un Panel de inyección, que incorpora una fuga certificada para calibración del detector.



#### **El Kit completo para inyección de gas incluye los siguientes accesorios (también disponibles por separado):**

##### **Almohadillas de inyección**

Durante la detección de fugas, las almohadillas de inyección se emplean para inyectar gas trazador a través del punto de salida de la fuga. Una vez que el gas se ha inyectado, se recomienda utilizar el Detector de fugas de hidrógeno Extrima con certificación EX para detectar la fuga en el sistema de combustible. Las almohadillas están disponibles en tamaño Pequeño (60 mm) y Grande (150 mm).

##### **Kit adaptador de inyección**

Si se detectan fugas de combustible en lugares complicados, el Kit de inyección para reparaciones permite adaptar la herramienta de inyección a una situación específica. Consta de tubos de PVC, un cúter, cinta de aluminio, un conector de inyección, película de Mylar y cinta de sellado.

##### **Panel de inyección**

El Panel de inyección es el principal componente del Kit completo para inyección de gas, sin las almohadillas de inyección y el Kit adaptador de inyección.

## BENEFICIOS

---

- Permite rastrear las fugas de combustible en las aeronaves de forma controlada y eficiente
- Puede utilizarlo una sola persona
- Incluye todos los elementos necesarios entre la botella de gas trazador y la fuga
- Ayuda a mantener la calibración del detector
- Se entrega con un maletín de transporte duradero y resistente

## CARACTERÍSTICAS

---

- Accesorio del Detector de fugas de hidrógeno Extrima con certificación EX
- Incluye almohadillas de inyección que se emplean para inyectar gas trazador a través del punto de salida de la fuga
- Incluye un Kit adaptador de inyección, la forma más sencilla de localizar fugas cuando se encuentran en superficies irregulares
- Incluye un Panel de inyección, que permite inyectar fácilmente el gas trazador desde la botella hasta las almohadillas de inyección, comprobar la presión y calibrar el instrumento
- Las almohadillas de inyección, el Kit adaptador de inyección y el Panel de inyección también se pueden solicitar por separado

## INFORMACIÓN DEL PEDIDO

---

Tipo	Complete Gas Injection Kit
Almohadillas de inyección pequeñas, 60 mm, 10 unidades (para llenar depósitos de combustible con gas trazador)	590-615
Almohadillas de inyección, 150 mm, 10 unidades (para llenar depósitos de combustible con gas trazador)	590-616
Kit adaptador de inyección, para inyectar gas trazador a las fugas sobre superficies irregulares	590-618
Kit completo para inyección de gas (incl. Panel de inyección, Kit adaptador de inyección y Almohadillas de inyección)	590-621
Panel de inyección, para inyección sencilla del gas desde la botella hasta la almohadilla de inyección	590-619



[www.inficon.com](http://www.inficon.com)    [reachus@inficon.com](mailto:reachus@inficon.com)

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.  
RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2018-07)    © 2018 INFICON