

## 整套气体注射套件 (Complete Gas Injection Kit)

### Complete Gas Injection Kit for the Extrima, Ex-certified Hydrogen Leak Detector

整套气体注射套件 (Complete Gas Injection Kit) 是一个 Extrima 防爆认证检漏仪附件，用于在飞机维护过程中，将示踪气体注入泄漏的燃料中。该套件包含一套完整的附件，可满足您在许多不同的情况下高效地检测泄漏的需求，这些附件均装在一个精巧的重型运输箱内。其中设备包括注射垫 (Injection Pad)、注射固定组件 (Injection Fix Kit) 和注射板 (Injection Panel)，注射面板中加入了认证泄漏，用于检漏仪的校准。

整套气体注射套件中的附件包括 (或单独提供)：

#### 注射垫

在泄漏检测过程中，注射垫用于通过漏出点注射示踪气体。在注射气体后，建议采用经过防爆认证的检漏仪 Extrima，找准燃料系统的泄漏位置。此垫有小 (60 mm) 和大 (150 mm) 两种尺寸。

#### 注射固定组件：

如在难处理的位置发现燃料泄漏，可以用注射固定套件调整注射工具，使其适合特定情形。该套件包括 PVC 管子、刀具、铝带、注射塞、聚酯薄膜和密封带。

#### 注射板：

注射板就是不带注射垫和注射固定组件的整套气体注射套件。



### 益处

- 实现对飞机燃料泄漏反溯的控制，并提高其效率
- 可由一名操作员操作
- 满足您从示踪气体瓶到泄漏处的所有需求
- 让您的检漏仪始终得到校准
- 带有一个耐用的重型运输箱

## 功能

---

- 为 Extrima 防爆认证氢气检漏仪的附件
- 包含注射垫，用于通过漏出点注射示踪气体
- 包含注射固定组件，这是找出不平整表面上泄漏位置的最轻松方法
- 包括注射板，用于轻松地将示踪气体从瓶子注射到注射垫，检查压力，校准仪器
- 注射垫、注射固定套件和注射板也可以单独供货

## 订购信息

---

### 类型

### Complete Gas Injection Kit

大注射垫，150 毫米，10 片（用于将测试气体注入油箱）	590-616
小注射垫，60 毫米，10 片（用于将测试气体注入油箱）	590-615
整套气体注射套件（包括注射板、注射固定组件和注射垫）	590-621
注射固定套件，用于将测试气体注射到不均匀表面上的漏孔中	590-618
注射板，用于轻松地将气体从瓶中注射到注射垫中	590-619



[www.inficon.com](http://www.inficon.com)    [reachus@inficon.com](mailto:reachus@inficon.com)

由于我们的持续产品改进计划，因此产品规格可能会有变更，恕不另行通知。  
RateWatcher 是 INFICON 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

(2018-07)    © 2018 INFICON